

Газовые ренджеры АРИЗОНА

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

Эл.почта: hrd@nt-rt.ru || сайт: <https://heidebrenner.nt-rt.ru/>

ž) \$!

%ž

" ; @ 65

Á Á Á K Á I Í Á Á I É Á H É Á

&I) ž Á Á Á Á Á C Á D Á Á Á



Á Á Á Á Á D Á Á Á Á Á E
 Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á
 Á Á Á Á Á D Á E Á Á Á Á
 Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á
 Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á
 Á G H Á D Á Á F Á D Á Á Á Á Á Á Á
 Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á

Á Á Á Á Á D X
 - Á Á Á Á Á K D Á
 - Á Á Á Á Á Á Á
 - Á Á Á Á Á K Á Á
 - Á Á Á Á Á K Á Á
 - Á Á Á Á Á Á Á Á G E Á

ž) \$!

%ž

5fHBf"; @ 5

Á Á Á K Á I Í Á Á I É Á H É Á

&I , ž Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á
 Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á
 Á E Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á
 Á E Á Á Á Á Á D Á Á Á



Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á
 Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á
 D Á Á F Á D Á Á Á Á Á Á Á
 Á C Á Á Á D Á Á Á Á Á Á

Á

- Á Á Á KÁDÁ
 - Á Á Á KÁ Á Á
 - Á Á Á Á KÁ Á
 - Á Á Á Á Á Á
 - Á Á Á Á Á Á

ž+) \$!

%/ž*

" ", @ 65

Á Á Á KÁ IÍ Á Á I É Á I É Á

&I) ž . .. Á Á D Á Á Á
 Á Á Á Á C Á D Á Á

ž) ž Á

Á Á Á D Á Á Á E
 Á Á Á Á Á Á Á Á
 Á Á Á D E Á Á Á
 Á Á Á Á Á Á Á Á
 Á Á Á Á Á Á Á Á
 D Á Á Á Á Á Á Á Á
 G Á Á Á Á Á Á Á Á



Á K
 Á Á Á Á E Á
 Á Á Á C Á Á Á Á Á Á
 D Á Á
 Á Á Á Á Á
 Á Á Á Á Á
 Á Á Á Á Á
 Á Á Á Á Á
 Á Á Á Á Á

ž+) \$!

%/ž*

" ", @ 5

Á Á Á KÁ IÍ Á Á I É Á I É Á



ž- \$\$! %/ž

" " ; @ 65

Á Á Á Á K G Á J € € Á Á I € Á

Á Á Ç Á D Á Á Á È
Á Á Á Á Á Á Á Á Á
Á Á Á Á Đ È Á Á Á Á
Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á
Á Á Á Á Á Ç Á Á Á Á
D Á Á Á Á Á Á Á Á Á



Á K
 - Á Á Á Á
 - Á Á Á Ç Á Á Ë Á Á Á Á
 - I Á Á D Á
 - Á Á Ç Á Á Á DK
 - Á
 - Á
 - Á Á Á Á KÁD Á
 - Á Á Á Á Á Á
 - Á Á Á Á Á Á Á
 - Á Á Á Á Á Á Á Á

ž- \$\$! %/ž #

" ", @65

Á Á Á Á K G Á Á € € Á Á Á {

& I) ž Á Á Á Á Á Ç Á D Á Á Á

 Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á
 Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á
 Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á
 Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á
 Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á



Á K
 - Á Á Á Á
 - Á Á Á Ç Á Á Ë Á Á Á Á Á Á
 - I Á Á D Á
 - Á Á Ç Á Á Á DK
 - Á
 - Á
 - Á Á Á Á KÁD Á
 - Á Á Á Á Á Á
 - Á Á Á Á Á Á
 - Á Á Á Á Á Á Á

ž \$!

%đž

" ", @A-5

ÁÁÁÁ ÁÁG ÁÁÉÉÁÍÉÁ {

&I, ž Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á
Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á
Á É Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á
Á É Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á



Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á
Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á
Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á
Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á

Á K
Á Á Á Á É Á
Á Á Á C Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á
Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á
Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á
Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á
Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á
Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á
Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á
Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á

ž- \$\$!

%đž #

" ", @A-5

ÁÁÁÁ ÁÁG ÁÁÉÉÁÍÉÁ

&I, ž Á C Á D Á Á Á Á Á Á Á Á Á
Á É Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á
Á D Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á

Подконфорочная ёмкость наполняется водой, что облегчает чистку и увеличивает срок эксплуатации. **Подача воды** кнопкой электромагнитного вентиля (необходимая мощность 230 Вт), **слив воды с пробкой** (1 1/4 дюйма наружная резьба).

Нижняя часть:

- подставка закрыта с 3-х сторон
- открытая передняя часть (двери не входят, но доступны в качестве дополнительного оборудования)
- 4 x регулируемые ножки

Базовая версия (просьба указать альтернативу):

- двустороннее управление
- резьба входного патрубка газопровода: 3/4 дюйма
- расположение газового подключения : слева
- расположеник слива воды: сзади справа
- расположение дюзы подачи воды: по центру
- прибор настроен на природный газ 20 мбар



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

Эл. почта: hrd@nt-rt.ru || сайт: <https://heidebrenner.nt-rt.ru/>